

LIXIL

GIESTA 2
ジエスタ 2



セット内容


バッグやポケットに入れたまま施錠できるタイプ (合計10件まで登録可能)



スマートフォン (iOS/Android)
(Bluetooth® 認証)

標準キー収納リモコン

バッグやポケットから取り出して施錠できるタイプ (合計10件まで登録可能)



カードキー

タグキー

楽天Eddy対応
カード

おサイフケータイ®
(android)

帰宅時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアのボタンを押すと、
2つのカギが自動で解錠

ドアを開けて室内に入る

ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

外出時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れたまま、
ドアのボタンを押す

2つのカギが自動で解錠

ドアを開けて室外に出る

ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

YKK
ap

断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30




リモコンキーでもタグキーでも、施錠はかんたん操作！



リモコンキーを持っていれば、
ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコンキー
でのボタン操作が可能



タグキーを近づけるだけでカギを
開け閉めできます

標準装備



リモコンキー×2
(非常用収納カギ×2)

タグキー×3
(非常用収納カギ×3)



スマートフォンアプリ
※ダウンロードが必要です。


非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギ
が内蔵されています。優れた耐ピッキング性
能を持つディンプルキータイプです。
【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)
【タグキー】●最大20個まで登録可能
73mm×34mm×厚み14.2mm

使用イメージ (AC100V式)

おかえりの時は...


家の外側



①リモコンキーを携帯した状態
でハンドルのボタンを押します。
またはタグキーをハンドルに近
づけます(カギが開きます)。

②ドアを開けて室内へ。

室内側




③上のサムターンをまわすと
上下連動し、カギが閉まります。
(下のサムターンは連動し
ません。)

④ワンアクション2ロック。

おでかけの時は...


室内側



①上下のサムターンのそれぞれ
まわします。上下のカギが開
いたことを確認してからドアを開
けてください。

②ドアを開けて家の外へ。

家の外側



③リモコンキーを携帯した状態
でハンドルのボタンを押します。
またはタグキーをハンドルに近
づけます(カギが閉まります)。

④ワンアクション2ロック。